

Guide de mise sur le marché Surblouse antisalissure

IFTH est à votre disposition pour répondre à vos questions
Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail : COVID19@ifth.org

Version 1.0 du 06 avril 2020

Surb blouse antisalissure

Présentation du produit

Cette surblouse est destinée au personnel hospitalier intervenant pendant la crise sanitaire liée au COVID19. Elle est portée par-dessus la tenue du personnel. Réalisée en taille unique, elle s'adapte à toutes les morphologies grâce à son système de fermeture arrière réglable à l'encolure et à la ceinture fixée au niveau de la taille. Le bas de manche est muni d'un resserrage afin de permettre le port de gants de protection et si nécessaire d'une manchette de protection.

Ce vêtement utilisé en milieu hospitalier, devra être lavé avant la première utilisation.

Il est recommandé de fournir plusieurs surblouses par personne compte tenu de la rotation liée à l'entretien.

Matière principale

La matière textile doit résister à un minimum de 50 cycles d'entretien industriel. [Note \(GD, SGAR adjoint\) sur la composition : minimum = 65% polyester](#)
1 cycle d'entretien = lavage industriel 60°C + séchage en tunnel de finition
[Note \(GD, SGAR adjoint\), durée minimale de lavage à 60° = 30 minutes](#)
Composition : privilégier une composition majoritaire polyester

Masse surfacique : entre 140 g/m² et 180 g/m²

Coloris : de préférence coloris clair compte tenu de la fréquence des lavages industriels et des produits de désinfection utilisés pendant le lavage.

Etiquetage

Chaque surblouse sera étiquetée avec les informations suivantes :

- Nom du fabricant (ou logo commercial)
- Référence du produit (code ou nom commercial)
- Composition
- Code d'entretien
- Élément de traçabilité (numéro de lot ou de série ou autre élément permettant la traçabilité de production)

Notice

La surblouse sera correctement utilisée si elle est accompagnée d'une notice d'information. Il est recommandé de placer cette notice dans le plus petit conditionnement commercial.

- Nom fabricant ou marque déposée ou Logo + adresse postale
- Référence du produit ou nom commercial
- **Domaine d'utilisation** : cette surblouse est destinée au personnel médical soignant. Elle est strictement adaptée à la crise sanitaire liée au COVID 19. Elle est portée sous des EPI de type tablier, manchettes.
- **Entretien** : lavage industriel 60°C et séchage de finition en tunnel.
- **Composition de la matière principale** :
- **Stockage** : surblouse non utilisée à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
- Option : adresse du(des) sites internet sur lequel (lesquels) d'autres informations utiles peuvent être disponibles. Exemple : site de l'ANSES ; site de la DGE ; site du fabricant apportant d'autres informations complémentaires.

Dossier technique recommandé

Voir document annexe : **Dossier technique Surblouse antisalissure**

Références réglementaires

RAPPEL : Tout produit mis sur le marché Européen doit respecter les exigences Directive n°2001/95/CE du 03/12/01 relative à la sécurité générale des produits.

RAPPEL : Le Guide bleu (2016/C 272/01) relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits fournit des informations sur l'obligation d'étiquetage/traçabilité des produits.

RAPPEL : Tout produit mis sur le marché Européen doit respecter le règlement (UE) N ° 1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres.